

## Kylpytynnyrin kannen käyttöohjeet





Malli	Tuotteen paino (kg)	Pakkauksen mitat (cm)	Avattuna (cm)
<b>Koriks 800 L</b>	8	90x115x20	116x167x10
<b>Koriks 1000 L</b>	12	175x90x20	175x10
<b>Koriks 1100 L</b>	8	175x130x10	175x120x10
<b>Koriks 1200 L</b>	12	180x90x20	180x180x10
<b>Koriks 1500 L / 1800 L</b>	14	200x100x10	200x10
<b>Koriks 1600 L</b>	16	180x120x20	180x240x10
<b>Koriks 1650 L</b>	18	206x103x20	206x206x10
<b>Koriks 1700 L</b>	17	200x120x20	200x240x10
<b>Koriks 2300 L</b>	20	245x125x20	240x240x10
<b>Koriks 11 000 L</b>	90	350x125x24+340x115x12	350x12


Jokaiselle kylpytynnyrimallillemme on muodoltaan sopiva kansi. Kun kylpytynnyri ei ole käytössä, peitä se kannella, joka suojaa sitä sateelta, epäpuhtauksilta ja auringolta. Kannella ei saa istua, seisoa tai kävellä! Talvella tarkista, että kannelle kertyneen lumen paino ei vahingoita kantta.

Kun suljet lämpöeristetyin kannen kiinnikkeet, tarkista, että lukkojen koodi on sulkemisen aikana 00, jolloin kiinnike lukittuu helpommin. Kiinnikkeen kiinnittämisen jälkeen tulee vaihtaa koodi, mikä takaa vahvemman lukittumisen ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kylpytynnyriin.

Avautumiskoodia ei voi muuttaa, mikä tarkoittaa, että lukko avautuu aina koodilla 00 ja pysyy kaikilla muilla koodeilla lukittuna. Lisäksi tarkista, että kannen hihnojen välitys ei ole liian suuri. Välyksen ollessa liian suuri tuuli saattaa rikkoa kannen hihnat.

	<b>VARO!</b>	<b>Lumen paino voi vahingoittaa kantta.</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------

	<b>VARO!</b>	<b>Kannen kiinnikkeiden ollessa auki tai löysällä tuuli voi rikkoa kannen.</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------

	<b>VAARA!</b>	<b>Älä jätä lapsia kylpytynnyrissä tai sen lähellä ilman valvontaa. Hukkumisvaara!</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Kylpytynnyrinsillä on 24 kuukauden materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Takuu on voimassa silloin, kun käyttäjä on tutustunut tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeisiin ja noudattaa niitä.

Huom.! Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden takuuajasta poikkeaa kotitalouskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden takuuajasta.

Takuu ei koske kylpytynnyrinkannen värinmuutoksia (haalistumista).

Poikkeustilojen tai poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Käytöstä johtuva normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

Takuu ei koske muiden kuin valmistajan hyväksymien kemikaalien käytöstä tai kemikaalien yliannostelusta aiheutuvia syövytysvaurioita.

Takuun voimassaolo loppuu, jos tuotetta yritetään muuttaa tai korjata omatoimisesti tai jos sitä käytetään muuhun kuin määrätarkoitukseen.

Takuu ei ole voimassa silloin, kun tuotetta on säilytetty väärässä asennossa tai sopimattomissa oloissa.

Takuu on voimassa silloin, kun ostaja tiedottaa valmistajalle vian ilmenemisestä kohtuullisen ajan (7 päivän) kuluessa. Ostajan tulee pystyä todistamaan luotettavasti, mistä ja milloin tuote on ostettu, ja erittelemään selvästi, mistä viasta on kyse.

## Yhteystiedot

Koriks-Fiiber OÜ

[www.koriks.ee](http://www.koriks.ee)

info@koriks.ee

Sooja tn 6, Saue, Harjumaa 76505, Viro

Puhelin +372 659 6442