



Monterings- och bruksanvisning för Koriks badtunnor

När badtunnan levererats undersök förpackningens tillstånd och kontrollera att den inte har yttre skador. Ifall förpackningen är skadad, gör en anmärkning på fraktsedeln (CMR).

1. Badtunnan transporteras liggande på sidan, fäst på en transportpall.
2. Ta bort emballageplasten och -kartongen innan du vänder badtunnan i rätt position.
3. Ni bör helst vara tre personer för att vända badtunnan i rätt position.
4. När badtunnan är i rätt position, ta bort transportpallen.
5. Skorstenen för Koriks 1200L, 1400L, 1600L, 1900L och 2300L badtunnor hittar du bakom underhållsluckan till den utvändiga träytan. Skorstenen för Koriks 1000L, 1100L, 1700L, 2000L och 2100L badtunnor ligger inuti tunnan.
6. Badtunnan bör placeras på jämnt underlag som är i våg. Använd helst en betonggrund eller annat hårt underlag.
7. Även kaminen bör placeras på hårt underlag, på samma nivå som badtunnan (i enlighet med kaminens bruksanvisning).
8. Innan kaminen ansluts med slangar, lossa på slangklämmorna i slangändarna och träslangarna ordentligt på rören bakom kaminen. Använd flytande tvål eller annat smörjmedel för att underlätta processen. När slangarna sitter på rören med minst 4 cm, fäst slangklämmorna ordentligt, med undvik att dra för hårt.
9. Försäkra dig om att både golvbrunnen och kaminens skyddslock är stängda innan badtunnan fylls med vatten.
10. När badtunnan fylls med vatten för första gången kan lite skräp lossna från kaminen.
11. Man får inte elda kaminen innan vattenrummet är fyllt. Kaminen får eldas först efter att hålet av det övre kaminröret (i badtunnan) är täckt med minst 5 cm vatten (se bilden i kaminens bruksanvisning).

12. Kaminen bör bara eldas med ved.
13. Töm badtunnan på vatten när du är säkert på att elden i kaminen har släckts och glöden har slocknat. Öppna kaminens skyddslock för att tömma kaminen. Det är särskilt viktigt på vintern för att undvika att rören och kaminen fryser sönder.
14. Badtunnan får rengöras med högtryckstvätt eller med rengöringsmedel och svamp/trasa som används för rengöring i hushållet och badrum.
15. Använd inte alltför starka eller frätande material för rengöring. Försök inte heller att skrapa bort smuts med vassa föremål.
16. Finslipningen (panelen) av trä runt badtunnan är behandlad med tjärolja. Vi rekommenderar att behandla panelen med olja en gång om året.



VARNING!

Om man inte fyller på kaminen med vatten innan man börjar elda ska kaminen smälta!

Man får aldrig elda kaminen innan vattenrummet är fyllt med vatten. Hålet till det övre kaminröret i badtunnan måste vara täckt med minst 5 cm vatten innan man kan börja elda kaminen. Töm badtunnan på vatten först efter du har försäkrat dig att elden i kaminen har släckts och glöden har slocknat helt. Öppna kaminens skyddslock för att också tömma kaminen.

**Man får inte lämna vatten i kaminen på vintern!
Om kaminen är fryst får man inte börja elda den!**

Varningar

- **Man får inte lämna barn nära eller inne i badtunnan utan vuxens övervakande!**
- **Överdriven användning av kemikalier (t. ex. klor) kan orsaka hälsoproblem! Den rekommenderade koncentrationen av fri klor i badvatten är 0,6–1,0 ppm.**
- **Locket på badtunnan (PVC-, makrolon-, uretan-) håller inte människans tyngd! Barn får inte kliva på locket eller hoppa på det!**
- **Bara vuxna kan elda kaminen!**
- **Kaminens frontpanel och skorsten blir heta när man eldar kaminen och man ska absolut inte röra dem med bara händer!**



Garanti

Glasfiber- och aluminiuminsatser samt kaminer har 36 månaders garanti på material- och tillverkningsfel. Garantin gäller när användaren läst igenom produktens bruksanvisningar och håller sig till dem.

OBS! Garantiperioden är inte samma för badtunnor i trä samt produkter som används för kommersiella ändamål.

Garantin gäller inte för sådana eventuella fel som är typiska för trämaterial. Till exempel färgförändringar, fuktighetsförändringar, bildandet av sprickor och liknande. Normalt läckage i tunnan (en badtunna av helträ) som orsakas av normal träfuktighet omfattas inte av garantin.

Garantin täcker inte normalt slitage som orsakas av användning. Skador som orsakats av handhavandefel (vid montering eller användning av badtunnan) skall inte kompenseras.

Garantin täcker inte skador orsakade av frost, eftersom de kan undvikas genom rätt användning. Garantin täcker inte heller skador orsakade av åskan eller andra väderförhållanden.

Garantin täcker inte eventuell korrosion på grund av felaktig användning av kemikalier.

Garantin täcker inte indirekta kostnader, exempelvis konstruktion eller nedrivning av terrassen.

Garantin täcker inte skador orsakade av vatten som har hamnat i bubbelsystemets pump.

Garantin gäller inte om man har installerat badtunnan/kaminen fel (dvs. inte enligt bruksanvisningar).

Om man försöker att åtgärda något fel på produkten själv eller om man inte använder produkten för avsedda ändamål gäller garantin inte längre. Garantin gäller inte heller om man förvarar produkten i fel position eller i olämpliga förhållanden.

Garantin gäller om köparen meddelar säljaren felet inom en rimlig tidsperiod (7 dagar). Köparen måste visa när och varifrån är produkten köpt och vad som är fel med produkten.